

RCA U100 modèles compatibles

Marque	première méthode de connexion				
	méthode de connexion sans fil	Application de contrôle	modèle de batteries factices	Modèles compatibles	Explications limites des fonctions de l'application
CANON	Boitier connecté à U100-A 5Gwifi	RCA U100 APP + camere connect 'cc APP	LP-E19	R1, R3 , 1DX III	
			LP-E6	R5, R5II , R5C(Juste en mode photo)	
NIKON	Boitier connecté à U100-A 5Gwifi	RCA U100 APP + SnapBridge APP	EN-EL18D	Z9	L'application de Nikon ne permet que la prise de photos unitaires, pas la prise de vue en rafale
			EN-EL15C	Z6III	
SONY	Boitier connecté à U100-A 5Gwifi	RCA U100 APP + Creators' APP	NP-FZ100	A1 II /A1/A9 III/A9 II /A7S III/A7RV /A7RIV/A7MIV/A7CR/A7C II /ZV-E1/FX3/FX30/A6700/A6600	
Panasonic	Boitier connecté à U100-A 5Gwifi	RCA U100 APP + LUMIX Sync APP	DMW-BLC12	GH7/GH6/GH5/S5/S5K	

Marque	deuxième méthode de connexion				
	Méthode de connexion filaire	Application de contrôle	modèle de batteries factices	Modèles compatibles	Explications limites des fonctions de l'application
CANON	Boitiers connectés au U100 avec le cable USB/HDMI/shutter	RCA U100C APP	LP-E19	R3/1DXMarkIII /1DXMarkII /7D MarkII	
			LP-E6	R5/ R6/ R6II/ R7/ R8 /7D MarkII	
NIKON	Boitiers connectés au U100 avec le cable USB/HDMI/shutter	RCA U100N APP	EN-EL18D		L'application propriétaire ne permet pas de basculer entre les modes de prise de vue [photo et vidéo], et certains paramètres d'exposition ne s'affichent pas complètement.
			EN-EL15C	Z8/ Z7II/ Z7/ Z6/ Z6II	
SONY	NON	NON	NON	NON	
Panasonic	NON	NON	NON	NON	